

Battery Cleaner / Nettoyeur de batterie

CRC Battery Cleaner with Acid Indicator locates harmful acid and cleans up battery cases, connectors, terminals, hold downs and carriers. Neutralizes acid spills. Helps prevent corrosion.

- Colour-changing foam instantly identifies acid leaks
- Reduces voltage leakage due to contaminants
- Assures maximum battery current flow
- Helps eliminate energy loss with regular maintenance
- Promotes longer battery life

DIRECTIONS: *Read entire label before using this product.*

1. Shake lightly. **2.** Spray liberally over battery surfaces and all areas where battery corrosion deposits exist. Avoid spraying into battery cells. **3.** Wait a few minutes. Flush with water and wipe dry with cloth or paper towel. **4.** Wire brush heavy deposits on terminals and connectors. **5.** Repeat application if needed.


Le nettoyeur de batterie avec indicateur d'acidité CRC localise l'acide nocif et nettoie les boîtiers, les connecteurs, les bornes, et les supports de la batterie. Neutralise le déversement d'acide et aide à éviter la corrosion.

- Le changement de couleur de la mousse identifie instantanément les fuites d'acide
- Réduit la fuite de tension due aux contaminants
- Assure une circulation maximum du courant de la batterie
- Aide à éliminer la perte de l'énergie avec l'entretien régulier
- Favorise une vie plus longue à la batterie

DIRECTIVES: *Lire l'étiquette en entier avant d'utiliser ce produit.*

1. Agiter légèrement. **2.** Pulvériser librement sur les surfaces de la batterie et sur les cellules toutes autres zones exposées aux dépôts corrosifs de la batterie. Éviter de pulvériser dans les cellules de la batterie. **3.** Attendre quelques minutes. Rincer à l'eau et sécher à l'aide d'un chiffon ou une serviette en papier. **4.** À l'aide d'une brosse métallique, nettoyer les dépôts durs des bornes et des connecteurs. **5.** Répéter l'application au besoin.

CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not puncture. Do not burn. Keep out of reach of children. Store away from heat.
CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Tenir hors de la portée des enfants. Conserver loin des sources de chaleur.



Battery Cleaner Nettoyeur de batterie

with Acid Indicator / avec indicateur d'acidité

INSTANTLY DETECTS LEAKS • NEUTRALIZES ACID
DÉTECTE LES FUITES INSTANTANÉMENT
NEUTRALISE L'ACIDE



CAUTION / ATTENTION

CONTENTS UNDER PRESSURE
CONTENU SOUS PRESSION

311 g

No. 75097
Item# 1006340